

Інструкція з під'єднання фітингів Unidelta™ до різбових закладних елементів ємностей виробництва УКРХІМПЛАСТ™.

ТОВ «Хімбудпластмас» (торгівельна марка УКРХІМПЛАСТ™) запроваджує інноваційну систему підключення фітингів Unidelta™ для ємностей власного виробництва. З березня 2024 року починається встановлення в ротоформувальні форми закладних елементів для формування в виробках внутрішньої різби для підключення фітингів системи Unidelta для труб діаметром 50 мм.

Крок 1.

Ємності зберігаються на складі підприємства зі сформованим не просвердленим різбовим елементом для підключення фітингів (див. фото).

У разі необхідності підключення фітингів на площині різбового елемента потрібно просвердлити отвір діаметром 40 мм (по замовленню роботи виконуються спеціалістами нашого підприємства).

Крок 2.

З фітингу Unidelta™ знімається затискна гайка блакитного кольору розташована зі сторони підключення.

В муфтових кранах де є дві гайки блакитного кольору знімаємо гайку розташовану справа (див. фото). Відкладаємо цю гайку, вона більше не знадобиться.



Крок 3.

Обов'язково перевіряємо наявність ущільнюючого кільця, яке має знаходитися в середині різби фітингу Unidelta™ та додаткового гумового кільця, яким комплектується ємність (див. фото).

Додаткове гумове кільце більше діаметром за кільце фітингу Unidelta™.



Крок 4.

Встановлюємо додаткове гумове кільце максимально глибоко та поступово притискаємо його вкручуючи фітинг *Unidelta*™. Максимально глибоко вкручуємо кран або фітинг руками, не прикладаючи додаткових зайвих зусиль. При встановленні кранів знімається ручка обертального запірного механізму, для цього сильним зусиллям тягнемо її на себе.



Крок 5.

Беремо ключ для затяжки *Unidelta*™. Дотягуємо кран, фіксуючи ключ на частині яка прилягає до ємності, поки відстань між краном і ємністю не стане замалою для обертання (ключ має перестати поміщатись на різьбі, див. фото).



Крок 6.

Встановлюємо назад ручку обертального запірного механізму крана, але в протилежне від початкового положення. В даному новому положенні ручки забезпечується можливість повного закриття крана.

Герметизація з'єднання забезпечується притискуванням гумового кільця фітингу до упорного виступу на різьбовому елементі та притискуванням додаткового гумового кільця до задньої стінки різьбового елемента ємності

**Внутрішня різьба закладного елемента ємності призначена для підключення фітингів системи Unidelta які використовуються для під'єднання труб діаметром 50мм.*

